



Come programmare il vostro nuovo telecomando con mini interruttori

CARDIN S38 TX2, TX4, TX8, TX2M e TX4M



All'interno del vostro telecomando, troverete dei mini interruttori, chiamati anche "dip-switches".

Per un corretto funzionamento, occorre inserire un codice, come specificato sotto:

- 1) Aprire, per primo, lo sportellino o le plastiche del vostro telecomando in uso, già programmato, oppure di un qualsiasi altro telecomando compatibile con la vostra porta di garage o il vostro cancello.
- 2) Ora, aprire lo sportellino o le plastiche del vostro nuovo telecomando, non ancora programmato.



3) Riprendere la stessa combinazione su tutti e due i telecomandi, posizionando i “dip-switches” nella stessa posizione. Questa operazione viene eseguita tramite la punta di una penna, oppure un cacciavite.

Avvertenza : alcuni telecomandi possono contenere diverse paia di “dip-switches” supplementari. Questi “dip-switches” devono assolutamente essere posizionati nella stessa posizione del vostro telecomando originale.

4) Richiudere i telecomandi.

5) A questo punto, potete verificare il buon funzionamento del vostro nuovo telecomando.

Avvertenza : se non avete più un vecchio telecomando, basta aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore dove sono disponibili dei “dip-switches” e copiare il codice a vostra disposizione nel vostro nuovo telecomando.