Istruzioni di programmazione

BFT B RCB02 - B RCB04 - Mitto 2M - Mitto 4M - RB

COME PROGRAMMARE IL TELECOMANDO BFT MITTO B RCB02-R1 - BFT MITTO B RCB_04 R2

Premessa:
Per la programmazione è necessario un telecomando perfettamente funzionante, ed è importante che la sua batteria sia perfettamente carica. Prima di iniziare la duplicazione leggere con attenzione le seguenti istruzioni.

La procedura di duplicazione va effettuata nelle vicinanze dell'automazione (portarsi vicino al cancello o alla basculante, al massimo a 8 metri da essa).

Se si hanno due automazioni molto vicine, togliere la corrente elettrica a quella da non programmare per evitare di inserire lo stesso codice in entrambe le automazioni (Lasciare funzionanti le due automazioni a turno fino alla fine della programmazione)

Inizio programmazione:

N.B. Durante la programmazione non deve aprirsi l'automazione. Se si apre seguire le istruzioni riportate in fondo "*PROGRAMMAZIONE DA SCHEDA RICEVENTE"

- Premere contemporaneamente i due tasti (vedi figura 1) del telecomando funzionante fino all'accensione della luce Rossa (questo vale anche per il modello a 4 tasti).
N.B. Nel modello vecchio premere,servendosi di uno spillo, il tastino nascosto che si trova nel foro del telecomando funzionante (nell'originale da duplicare, si accenderà il led rosso appena entra in fase di programmazione)

Figura 1 Figura 2

- Premere ora il tasto sul telecomando funzionante (figura 2) (quello che prima utilizzavate per aprire l'automazione) per alcuni secondi. (Se dopo quest'operazione il cancello si apre significa che la procedura di programmazione a distanza è disabilitata perciò bisogna seguire le istruzioni della pagina successiva alla voce: PROGRAMMAZIONE DA SCHEDA RICEVENTE).

- Entro 10 secondi premere contemporaneamente i due tasti del nuovo telecomando (figura 3) si accenderà la luce Rossa, rilasciate e premete il tasto da programmare (figura 4).

Telecomando Nuovo

Figura 3

Figura 4

- Attendere 10 secondi prima di provare il nuovo telecomando.

*PROGRAMMAZIONE DA SCHEDA RICEVENTE:
Se durante la programmazione il cancello si apre, si dovrà necessariamente aprire la centralina e sulla scheda radio (scheda separata dalla grande scheda principale) premere il tasto SW per un secondo, in seguito premere i due tasti del nuovo telecomando fino all'accensione del led, rilasciare entrambi i tasti per poi premere il tasto che si vuole programmare.