

NON HO QUESTA TECNICA TELECOMANDO

"SUPER IOR A IRCO PLUS"

Programmazione del nuovo telecomando: ricerca per marca

1. Utilizzando la tabella presente nel manuale fornito con il telecomando, individua la marca e il modello del tuo condizionatore d'aria. Annotare il codice a 4 cifre ad esso associato *.
2. Sul nuovo telecomando, fai scorrere verso il basso il coperchio scorrevole. Appare la tastiera (vedi foto sopra).
3. Con il nuovo telecomando, avvicinatevi al condizionatore.
4. Premere il tasto SELEZIONA. Sullo schermo vengono visualizzati 4 numeri lampeggianti.
5. Inserisci il codice corrispondente al tuo dispositivo, quindi premi POWER.
6. Il tuo nuovo telecomando è programmato.

Programmazione del nuovo telecomando: ricerca automatica

1. Sul nuovo telecomando, fai scorrere verso il basso il coperchio scorrevole. Appare la tastiera (vedi foto sopra).
2. Con il nuovo telecomando, avvicinatevi al condizionatore.
3. Premere il tasto SELECT per 5 secondi.
4. Rilasciare il pulsante tenendo il telecomando puntato verso il condizionatore. Sullo schermo viene visualizzata una successione di codici.
5. Non appena il condizionatore si accende, premere un pulsante qualsiasi per interrompere la ricerca automatica.
6. Verificare che le funzioni funzionino correttamente. Se vengono rilevate anomalie, ripetere la ricerca automatica.