


FUNZIONI DEL TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE ALLOTECH



ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Consente di accendere e spegnere il ventilatore



CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DEL VENTILATORE

Ogni pressione di questo pulsante consente di passare alla velocità successiva del ventilatore

LIVELLI DI VELOCITÀ DEL VENTILATORE

1 : Alta

2 : Media

3 : Bassa

4 : Automatica



REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Premere in alto per aumentare la temperatura e in basso per diminuirli



DIREZIONE DEL FLUSSO D'ARIA / STOP

Premendo questo pulsante è possibile cambiare la direzione del flusso d'aria (su e giù) oppure fermarlo nella posizione attuale



FUNZIONE "SLEEP"

Premendo questo pulsante compariranno dei numeri che indicano il numero di ore prima dello spegnimento del condizionatore

FUNZIONI DEL TELECOMANDO DEL CONDIZIONATORE ALLOTECH



SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Consente di cambiare la modalità di funzionamento del condizionatore

Modalità e visualizzazione sullo schermo

Raffreddamento	
Ventilazione	
Automatica	
Riscaldamento	
Deumidificazione	



IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO



Con questo pulsante è possibile selezionare il mese (M sullo schermo) e il giorno (D sullo schermo). Una volta fatto, premere nuovamente il pulsante dell'orologio e procedere allo stesso modo per impostare l'ora esatta


ATTIVARE LA FUNZIONE "TIMER"



Il timer "On" consente di spegnere il condizionatore a un'ora precisa



Selezionare l'ora desiderata con le frecce situate sotto



Confermare l'operazione premendo il pulsante con il rettangolo blu

Per **annullare le impostazioni**, premere il pulsante con il rettangolo rosso