CARDIN S466 TX2 e TX4

1) Aprire un telecomando già in funzione sull'installazione. Individuare la posizione dei "dip-switches".

Esempio di codifica di un telecomando già in uso :

2) Aprire il nuovo telecomando. Sistemare i "dip-switches" del nuovo telecomando nella stessa posizione.

3) Provare il vostro nuovo telecomando. Richiudere il telecomando.