MARANTEC: D313-433 e D313-868

PROGRAMMAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDO :

Principio :
Ogni nuovo telecomando ha il proprio codice ed è in grado di copiare il codice di un altro telecomando.
Alla prima installazione, viene registrato il primo telecomando che trasmette il codice al ricevitore radio.
I telecomandi aggiuntivi vengono quindi registrati ricopiando il codice del primo telecomando al telecomando successivo, utilizzando un PETTINE di codifica.

AVVERTENZA : Eseguendo l'operazione di codifica, bisogna evitare di premere prima sul pulsante del nuovo telecomando, perché si rischia di decodificare quello vecchio !!!
La codifica di un nuovo telecomando :

Collegare i due trasmettitori con il pettine di codifica fornito :

Mantenere premuto il tasto di controllo del telecomando già in servizio. Il LED sul telecomando si accende.

Mantenendo premuto il tasto del telecomando già in uso, premere e mantenere premuto il tasto selezionato del nuovo telecomando. Dopo 1 a 2 secondi, la spia di segnalazione del nuovo telecomando rimane accesa in modo permanente, indicando il successo dell'operazione. Rilasciare i tasti. Ritirare il pettine di codifica

Provare il vostro nuovo telecomando