NICE: VERY VE

Programmazione di un nuovo telecomando:

1) Aprire lo sportellino o le plastiche del vostro ricevitore, situato a prossimità della vostra motorizzazione.
2) Sulla scheda del ricevitore, esiste una serie di 10 “dip-switches”, con numeri progressivi da 1 fino a 10, in posizione ON oppure OFF. La posizione dei “dip-switches” definisce il codice della vostra installazione.
3) Premere simultaneamente sui due pulsanti del vostro nuovo telecomando. Mantenere premuti i pulsanti, finchè si accende il LED del vostro telecomando.
4) Inserire il codice della vostra installazione:
   - Il pulsante superiore del vostro nuovo telecomando corriponde alla posizione ON dei “dip-switches”.
   - Il pulsante inferiore del vostro telecomando corrisponde alla posizione OFF dei “dip-switches”.
5) Una volta inseriti tutti i “dip-switches” nelle rispettive posizioni, il LED del vostro nuovo telecomando lampeggia velocemente, poi si spegne.
6) Aspettare 10 secondi, il vostro nuovo telecomndo è registrato.